FURUNO

SONDEUR
(nom du produit : SONDEUR D'ESPÈCE DE POISSON ET DE BIOMASSE)

Français

Modèle **FSS-3BB** **Guide d'utilisation**

L'objet du présent guide est de décrire le fonctionnement général de cet équipement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

Tous les noms de marque et de produit sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Description de l'affichage

En-tête: cliquez, puis faites tourner la molette pour changer le réglage.

Informations de réglages diverses: affiche les réglages pour le rejet d'interférence, le lissage, l'atténuateur, le mode Zoom, le trait de fond, la zone spécifique ou le graphique IDENTI-FISH™.



Si une mémoire externe est connectée: affiche l'espace disponible.
Lorsque la mémoire externe n'est pas utilisée: affiche «0%».

Icône «punaise»: le pied de page est toujours visible lorsque cette icône est active. Lorsqu'elle n'est pas active, le pied de page est masqué jusqu'à ce que le curseur soit placé au niveau du pied de page (l'en-tête contient aussi cette icône).

Graphique IDENTI-FISHTM



Affichage du graphique IDENTI-FISH™

1. Placez le curseur sur le menu MODE de l'en-tête, puis effectuez un clic gauche.
2. Faites défiler pour sélectionner le mode incluant «ID».
3. Faites glisser la zone à mesurer sur l'affichage de l'écho IDENTI-FISH™.
   (deux affichages au maximum, ID1 et ID2, peuvent être affichés à l'écran).
   Le graphique IDENTI-FISH™ s'affiche (deux graphiques au maximum peuvent s'afficher).
   L'histogramme des données du modèle (trois données de modèle pour chaque espèce de poisson au maximum) est disponible.

Remarque: Requiert une sonde compatible IDENTI-FISH™.

Graphique de taille de poisson



Affichage du graphique Taille des poissons

Il existe quatre méthodes de mesure:
– Zone entière
– Plage spécifique
– Trait de fond
– Zone spécifique

**: longueur de poisson estimée occupant le plus grand pourcentage dans la plage de mesure.

Remarque: nécessite une sonde appropriée.

TENTATIVE

Icônes de la barre d'accès rapideTM

La couleur de l'icône change en fonction de l'état de la fonction.

ON (Vert)

OFF

① Menu [Sondeur]: Sélectionner cette icône pour accéder aux paramètres du sondeur.



Zone entière
Mesurer les poissons n'importe où sur l'affichage.

Plage spécifique
Mesurer les poissons dans une plage de profondeur donnée.

Trait de fond
Mesurer les poissons apparaissant près du fond.

Zone spécifique
Mesurer les poissons dans une zone spécifique de l'affichage.

② Menu [Affichage]: Sélectionner cette icône pour accéder aux paramètres de l'affichage.



③ Menu [Graphique]: Sélectionner cette icône pour accéder aux fonctions du graphique.



④ Menu [Alarme] Sélectionner cette icône pour activer/désactiver les alarmes.



⑤ Menu [Affichage données]: Sélectionner cette icône pour activer/désactiver les données de navigation.



⑥ Menu [Enregistrement d'écho]: Sélectionner cette icône pour accéder aux fonctions d'enregistrement d'écho et d'image.



⑦ Menu [Paramètres avancés] Sélectionner cette icône pour accéder au menu de paramètres avancés, modifier divers paramètres et annuler/réexécuter des actions.





TENTATIVE