


Português

# Modelo SCX-21 Manual do utilizador


**Nota:** este manual explica o funcionamento do SCX-21 quando o GP-39 é utilizado como unidade de visualização. Para mais informação, consulte o Manual do utilizador do SCX-21.




### Mudar o Modo de operação

Apenas após a instalação.


**Nota:** quando o SCX-21 está ligado, defina o menu do "Modo de operação" para "SCX-21" para usar o GP-39 como unidade de controlo do SCX-21.




### Ajustar o brilho do LCD e das teclas



### Selecionar um modo de visualização com o modo de operação SCX-21




### Como ir para/Editar/Eliminar um ponto de rota\*




### Introduzir um ponto de rota\*

(Apenas no modo de visualização do mapa)



(Outro que não o modo de visualização do mapa)




A posição de navegação atual está definida como ponto de rota.

### Introduzir um MOB



Premir continuamente



\*: Consultar o Manual do utilizador GP-39 para saber como criar um itinerário a partir de um ponto de rota